

CAD 快捷键命令大全

别名 (快捷键) 命令 中文

符号键 (CTRL 开头)

CTRL+1 PROPCLOSEOROPEN 对象特性管理器

CTRL+2 或 4 ADCENTER 设计中心

CTRL+3 CTOOLPALETTES 工具选项板

CTRL+8 或 QC (QU) QuickCalc 快速计算器

控制键

CTRL+A AI_SELALL 全部选择

CTRL+C 或 CO/CP COPYCLIP 或 COpy 复制

CTRL+D 或 F6 COORDINATE 坐标

CTRL+E 或 F5 ISOPLANE 选择不同的等轴测平面

CTRL+H 或 SET SETvar 系统变量

CTRL+K hyperlink 超级链接

CTRL+N 或 N New 新建

CTRL+O OPEN 打开

CTRL+P PRINT 打印

CTRL+Q 或 ALT+F4 Quit 或 EXIT 退出

CTRL+S 或 SA QSAVE 或 SAve 保存

CTRL+T 或 F4/TA Tablet 数字化仪初始化

CTRL+V PASTECLIP 粘贴

CTRL+X CUTCLIP 剪切

CTRL+Y REDO 重做

CTRL+Z U 放弃

CTRL+[Cancels

组合键

CTRL+SHIFT+A 或 G Group 切换组

CTRL+SHIFT+C copybase 使用基点将对象复制到

CTRL+SHIFT+S saveas 另存为

CTRL+SHIFT+V pasteblock 将

CTRL+ENTER 要保存修改并退出多行文字编辑器

功能键

F1 HELP 帮助

F2 PMTHIST 文本窗口

F3 或 CTRL+F OSNAP 对象捕捉

F5 或 IS

F7 或 GI GrId 栅格

F8 ORTHO 正交

F9 SNAP 捕捉

F10 Zwsnap 极轴

F11 TRACKING 对象捕捉追踪

F12 CMDBAR 命令条

换挡键

ALT+F6 或 CTRL+TAB 打开多个图形文件，切换图形

ALT+F8 VBA

ALT+F11 VBA

首字母

A	Arc	圆弧
B	Block	创建块
C	Circle	圆
D	Ddim	标注样式管理器
E	Erase	删除
F	Fillet	圆角
L	Line	直线
M	Move	移动
O	Offset	偏移
P	Pan	实时平移
R	Redraw	更新显示
S	Stretch	拉伸
W	Wblock	写块
Z	Zoom	缩放

前两个字母

AL	ALign	对齐
AP	APload	加载应用程序
AR	ARray	阵列
BA	BAse	块基点
BO 或 BPOLY	BOundary	边界
BR	BReak	打断
CH	CHange	修改属性
DI	DIst	距离

DO DOnut 圆环

DV DView 命名视图

DX DXfout 输入 DXF 文件

EL ELLipse 椭圆

EX EXtend 延伸

FI FIIter 图形搜索定位

HI HIde 消隐

ID IDpoint 三维坐标值

IM IMage 图像管理器

IN INtersect 交集

LA LAyer 图层特性管理器

LI 或 LS LIst 列表显示

LW LWeight 线宽

MA MAtchprop 特性匹配

ME MEasure 定距等分

MI MIrror 镜像

ML MLine 多线

MS MSpace 将图纸空间切换到模型空间

MT 或 T Mtext 或 mText 多行文字

MV MView 控制图纸空间的视口的创建与显示

OR ORtho 正交模式

OS OSnap 对象捕捉设置

OP OPtions 选项

OO OOps 取回由删除命令所删除的对象

PA	PAstespec	选择性粘贴
PE	PEdit	编辑多段线
PL	PLine	多段线
PO	POint	单点或多点
PS	PSpace	切换模型空间视口到图纸空间
PU	PUrge	清理
QT	QText	快速文字功能的打开或关闭
RE	REgen	重生成
RO	ROtate	旋转
SC	SCale	比例缩放
SE	Settings	草图设置
SL	SLice	实体剖切
SN	SNap	限制光标间距移动
SO	SOLid	二维填充
SP	SPell	检查拼写
ST	STyle	文字样式
SU	SUbstract	差集
TH	THickness	设置三维厚度
TI	TIlemode	控制最后一个布局（图纸）空间和模型空间的切换
TO	TOolbar	工具栏
TR	TRim	修剪
UC	UCsman	命名 UCS
VS	Vsnapshot 或 Vslide	观看快照
WE	WEdge	楔体

XL XLine 构造线

XR XRef 外部参照管理器

前三个字母

APE APerture 设置对象捕捉靶框的大小

CHA CHAmfer 倒角

DIM DIMension 访问标注模式

DIV DIVide 定数等分

EXP EXPort 输出

EXT EXTrude 面拉伸

IMP IMPort 输入

DDR ddRModes 草图设置

LEN LENgthen 拉长

LTS LTScale 线型的比例系数

POL POLygon 正多边形

REN REName 重命名

PRE PREview 打印预览

REC RECTangle 矩形

REG REGion 面域

REV REVolve 实体旋转

RPR RPRef 渲染配置

SCR SCRipt 运行脚本

SEC SECTion 实体截面

SHA SHAde 着色

SPL SPLine 样条曲线

TOL TOLerance 公差

TOR TORus 圆环体

UNI UNIon 并集

两个字母 (间隔)

TM TiMe 时间

TX 或 DT TeXt

VL VpLayer 控制视口中的图层显示

RI ReInit 重新加载或初始化程序文件

RA RedrawAll 重画

RR RendeR 渲染

WI WmfIn Windows 图元文件

WO WmfOut 输出 wmf

TO TbcOnfig 自定义工具栏

LT LineType 线型管理器

BM BlipMode 标记

DN DxfiN 加载 DXF 文件

HE HatchEdit 编辑填充图案

IO InsertObj OLE 对象

三个字母 (间隔)

DST DimSTyle 标注样式

DAL DimALigned 对齐标注

DAN DimANGular 角度标注

DBA DimBASeline 基线标注

DCE DimCEnter 圆心标记

DCO DimCOntinue 连续标注
DDI DimDIiameter 直径标注
DED DimEDit 编辑标注
DLI DimLIinear 线性标注
DOR DimORdinate 坐标标注
DOV DimOVerride 标注替换
DRA DimRAdius 半径标注
DJL DimJogLine 折弯线性
IAD ImageADjust 图像调整
IAT ImageATtach 附着图像
ICL ImageCLip 图像剪裁

无规律的个别

X eXplode 分解
H 或 BH bHatch 图案填充
I ddInsert 或 INSERT 插入块
LE qLEader 快速引线
AA AreA 面积
AD AttDisp 属性
AX AtteXt 属性提取
3A 3dArray 三维阵列
3F 3dFace 三维面
3P 3dPoly 三维多段线
VP ddVPoint 视图预置
UC ddUCs 命名 UCS 及设置

UN ddUNits 单位

ED ddEDit 编辑

ATE ddATtE 或 ATTEDIT 单个编辑属性

ATT ddATTdef 定义属性

COL setCOLor 选择颜色

INF INterFere 干涉

REA REgenAll 全部重生成

SPE SPLinEdit 编辑样条曲线

LEAD LEADer引线

DIMTED DIMTEDit 编辑标注文字

CLIP xCLIP 外部参照剪裁

RMAT MATERIALS 材质

EDITGB BACKGROUND

RENDERFULL FULLRENDER 完全渲