

## 拆卸和安装转向角传感器 -G85-

转向角传感器安装在方向盘和组合开关之间。

### 拆卸和安装

- 拆下复位环和滑环。 → 维修分组号 69
- 维修分组号 48 → 车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051 的“引导型故障查询”功能。
- 然后必须进行零位匹配。
- 连接车辆诊断、测量和信息系统 -VAS 5051/, -并用
- 跳跃按钮选择“功能/部件选择”
- 接下来在“功能”下选择更新转向角传感器
- (00778-3132) -G85- → 章。