

## 9. 验槽时的注意事项

验槽时应注意如下事项：

- 1) 应验看新鲜土面，清除回填虚土。冬季冻结表土或夏季日晒干土都是虚假状态，应将其清除至新鲜土面进行验看。
- 2) 槽底在地下水位以下不深时，可挖至水面验槽，验完槽再挖至设计标高。
- 3) 验槽要抓紧时间。基槽挖好即组织验槽，以避免下雨泡槽、冬季冰冻等不良影响。
- 4) 验槽前一般需做槽底普遍打钎工作，提供验槽时参考。
- 5) 当持力层下埋藏有下卧砂层而承压水头高于槽底时，不宜进行钎探，以免造成涌砂。